

SubblueGo

USER GUIDE

V11

SUBLUE Tianjin (Headquarter)


ADD. No.1, Quanzhou Street, Zhongguancun
Science and Technology Park, Binhai District,
Tianjin, China

E-mail support@sublue.com

The final right of interpretation belongs to Sublue

Please carefully read this user
guide before using the device
and keep this user guide in
safe place.

SUBLUE™



Contents

English	1
Deutsch	5
español	10
português	15
En français	20

SubblueGo APP Introduction

SubblueGo APP is a mobile APP specifically designed to assist the use of this device. By using SubblueGo, the user can realize the management, monitoring and function settings of this device. The user may also find information concerning training and after-sales service.

1 Download the APP



For IOS



For Android

The user can download the APP by scanning the QR code or by searching “SubblueGo” in the APP Store.

* APP update will not be notified. Please download the latest version and check for update.

* SubblueGo require system above IOS 10.3 or Android 5.0.

2 Connect Navbow

Please make the following preparation before connecting the device:

* Enable Bluetooth on the mobile phone.

* Fully charge Navbow and switch it on.



APP Icon



Scan the QR code on the device

Steps:

- 1 Find the Device Model: Find the device model you purchased on the device bar.
- 2 Add Device: Click “Add Device”

* If this is not your first Subblue device, then you need do click on the drop-down menu at the upper right corner and select “Add a device”.

- 3 Scan to Connect: Click “Scan QR code” icon and scan the QR code on the device. Click “Next”.
- 4 Define the Device Name: Define a name for your Navbow.

3 Device Function Control Interface

On this interface, the user may view the operation time, battery, device status, etc. and change settings for functions.



Control Interface

4 Functions

1. Safety Lock



We recommend you to switch on Safety Lock in case of unguarded use by children or false operation. When Safety Lock is switched on, an Safety Lock icon will appear and the user may switch on the device as usual but will not be able to operate it.

* Click the Safety Lock icon and lighten it to switch on Safety Lock. Click the icon again and dim it to switch off Safety Lock.

2. Self Cleaning



If deep cleaning is needed for the propeller, please use this mode.

* For precautions, please refer to "Maintenance and Repair" on page 25, Navbow User Guide.

Steps:

- 1 Click "Self Cleaning" icon on the APP. When the icon is lightened, this function is enabled and the propeller will start revolving.
- 2 Immerse the propeller of Navbow in fresh water. Be careful not to splash water on yourself.
- 3 The device will stop self cleaning after 3 minutes.(Please push down the start buttons and then release them if you need to stop self cleaning in the process.)
- 4 Wipe and dry the device. Remove the battery. Store the device and the battery separately in cool and well-ventilated place to dry.

3. Self Checking



Click "Self Checking" icon and the device will start self checking. "Self Checking" will be displayed on the screen and the propeller will start revolving. Self checking will finish in 10 seconds and the result will automatically pop out. Please click "Stop Self Checking" when you need to stop self checking in the process.

* When abnormality is detected, notification will be sent via the system. Please contact SUBLUE or authorized SUBLUE after-sales service center when necessary.



The propeller will be revolving during self checking. Do not put in any foreign object!

4. Manual Mode Setting

Dual Hands: 

Use both hands to push down the start buttons and the propeller will start.

Right Hand: 

Use both hands to push down the start buttons and the propeller will start. Release your left hand and the propeller will keep revolving.

Left Hand: 

Use both hands to push down the start buttons and the propeller will start. Release your left hand and the propeller will keep revolving.



The user shall be skilled at underwater sports and familiar with single-hand operation and precautions in Navbow User Guide. The user shall only use Navbow in absolutely safe water areas after mastering Navbow.

5. Low Battery Vibration Switch

* Low battery vibration is on by default.



Switch off low battery vibration. Swipe the icon to the left and dim the icon.
Switch on low battery vibration. Swipe the icon to the right and lighten the icon.

6. Firmware Update

When Navbow need firmware update, a red icon will appear on the right of the drop-down menu in the device bar when successfully connected to the mobile APP. Click on the drop-down menu and "Device Update" will appear after the name of the relevant device. Click "Device Update" and the process will be completed in 3-5 minutes.

* Fully charge the device before updating and do not shut down the power during updating.



- During normal update, the progress will be displayed on the screen together with an icon indicating that the device is now updating.
- When updating failed, an "ERROR" icon will appear. Please restart the device, reconnect the device to the mobile APP and re-update.

Vorstellung der SubblueGo APP

Die SubblueGo APP ist eine mobile Anwendung, die mit dem Navbow kompatibel ist. Die Anwendungssoftware beinhaltet die Geräteverwaltung, die Gerätestatusüberwachung und die Option zur Voreinstellung von Funktionen. Zusätzlich werden Informationen zur Nutzung des Geräts sowie zum Kundendienst angeboten.

1 APP Download



iOS System



Android System

Sie können den QR-Code auf der linken Seite für den Download der SubblueGo App scannen oder im mobilen App Store nach „SubblueGo“ suchen.

- * Updates der SubblueGo APP werden nicht gesondert angezeigt. Bitte laden Sie die aktuelle Version herunter und prüfen Sie regelmäßig, ob Updates verfügbar sind.
- * Die Subblue Go APP benötigt mindestens folgende Systeme: IOS 10.3 oder Android 5.0.

2 Kopplung von Navbow und App

Bevor Sie das Gerät verbinden, treffen Sie bitte folgende Vorbereitungen:

- * Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein.
- * Stellen Sie sicher, dass der Navbow vollständig aufgeladen und eingeschaltet ist.

Arbeitsschritte:

- Suchen Sie die Modellnummer: Die Modellnummer des von Ihnen erworbenen Produkts finden Sie auf der Unterseite des Navbows.
- Gerät hinzufügen: Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.



APP Icon



Scannen Sie den QR-Code des Geräts

* Wenn dies nicht Ihr erstes Subblue-Gerät ist, klicken Sie oben rechts auf das Menü und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

- Verbindung durch Code-Scan: Klicken Sie auf das Symbol „QR-Code scannen“, scannen Sie den QR-Code am Gerät und klicken Sie auf „Weiter“.
- Wenn der Geräte-QR-Code verloren geht, klicken Sie auf „QR-Code verloren“, um eine Verbindung über „Bluetooth-Geräte in der Nähe“ herzustellen.
- Namen eintragen: Geben Sie einen selbst gewählten Namen an.

3 Schnittstelle zur Gerätefunktionssteuerung

In dieser Schnittstelle können Sie die Laufzeit, die genaue Leistung, den Gerätestatus und andere Informationen des Geräts anzeigen lassen und zugehörige Funktionen einstellen.



Steuerungsschnittstelle

4 Vorstellung der Funktionen

1. Sicherheitsschloss



Es wird empfohlen, diese Funktion zu aktivieren, wenn Sie Besorgnis wegen einer Fehlfunktion des Geräts haben oder es unbeaufsichtigt in der Reichweite von Kindern liegt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Gerät normal angeschaltet, jedoch nicht verwendet werden. Auf dem Display des Geräts wird das Symbol für die Sicherheitssperre angezeigt.

- * Klicken Sie auf das Symbol „Security Lock“ und aktivieren Sie dessen Beleuchtung, um die Funktion einzuschalten. Klicken Sie erneut auf das Symbol und dimmen Sie die Beleuchtung, um die Funktion zu deaktivieren.

2. Selbstreinigung



Dieser Modus wird empfohlen, wenn eine Tiefenreinigung der Propeller erforderlich ist.

* Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen finden Sie unter „Wartung und Pflege“ auf Seite 25 der Navbow-Gebrauchsanleitung.

Arbeitsschritte:

- 1 Klicken Sie auf das Symbol „Selbstreinigung“ in der APP. Wenn das Symbol leuchtet, ist die Funktion aktiviert und die Propeller werden automatisch gestartet.
- 2 Tauchen Sie die Propeller des Navbows vollständig in sauberes Wasser. Achten Sie darauf, nicht von aufspritzendem Wasser getroffen zu werden.
- 3 Nach 3 Minuten stoppt das Gerät automatisch den Reinigungsvorgang. (Wenn Sie den Selbstreinigungsvorgang vorher stoppen möchten, drücken Sie gleichzeitig die linke und rechte Starttaste und lassen Sie diese dann wieder los.)
- 4 Wischen Sie die Oberfläche des Scooters ab, nehmen Sie die Batterie heraus und lassen Sie diese an einem kühlen, gut belüfteten Ort trocknen.

3. Selbstüberprüfung



Wird dieser Modus aktiviert, kann das Gerät seinen eigenen Status erkennen und Ihnen die Testergebnisse mitteilen.

Arbeitsschritte:

Klicken Sie auf das Symbol „Selbstüberprüfung“. Das Gerät startet den Selbsttest und zeigt dies im Display an. Die Propeller werden automatisch aktiviert und nach etwa 10 Sekunden mit Abschluss des Tests wieder gestoppt. Das Ergebnis wird automatisch angezeigt. Wenn Sie den Vorgang frühzeitig unterbrechen müssen, klicken Sie auf „Selbstüberprüfung stoppen“.



Während des Selbsttests laufen die Propeller. Blockieren Sie die Propeller nicht durch Fremdkörper!

* Wenn während des Selbsttests ein Problem festgestellt wird, versendet das System automatisch Informationen. Wenden Sie sich gegebenenfalls direkt an SUBLUE oder einen autorisierten SUBLUE-Kundendienst.

4. Steuerungsmodus einstellen

Beidhändige Bedienung:



Drücken Sie die linke und rechte Starttaste gleichzeitig mit beiden Händen und aktivieren Sie so die Propeller.

Bedienung mit der rechten Hand:



Drücken Sie die linke und rechte Starttaste gleichzeitig mit beiden Händen. Lassen Sie die linke Hand los, sobald die Propeller laufen.

Linkshandbedienung:



Drücken Sie die linke und rechte Starttaste gleichzeitig mit beiden Händen. Lassen Sie die rechte Hand los, sobald die Propeller laufen.



Zur sicheren Nutzung dieses Produkts sollten Sie über fundierte Unterwassertauchkenntnisse verfügen, mit den Betriebsverfahren und Anweisungen für den Einhandbetrieb in der Navbow-Gebrauchsanleitung vertraut sein und dieses Produkt in einer absolut sicheren Wasserumgebung verwenden.

5. Vibrationsschalter bei schwacher Batterie

* Die Vibrationsfunktion bei schwacher Batterie ist standardmäßig aktiviert.



Verschieben Sie das Symbol nach links, wird das Symbol dunkler und die Vibrationsfunktion bei schwacher Akkuleistung deaktiviert.

Verschieben Sie das Symbol nach rechts, wird das Symbol heller und die Vibrationsfunktion bei schwacher Akkuleistung wieder aktiviert.

6. Aktualisierung der Gerätefirmware

Wenn der Navbow ein Upgrade der Firmware durchführen muss, wird bei erfolgreicher Verbindung mit der APP ein rotes Symbol rechts neben dem Menü angezeigt. Klicken Sie auf das Menü, damit das benötigte Update beim zugehörigen Gerät angezeigt wird. Klicken Sie auf "Geräte-Update" und warten Sie ca. 3-5 Minuten auf die Durchführung der Aktualisierung.

* Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist und schalten Sie es während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.



- Wenn die Aktualisierung des Geräts normal funktioniert, erscheint ein Aktualisierungssymbol im Display, das den Fortschritt der Aktualisierung anzeigt.
- Wenn das Upgrade fehlschlägt, zeigt das Display ein „ERROR“-Symbol an. In diesem Fall müssen Sie das Gerät neu starten, die Verbindung zur SubblueGo-APP herstellen und das Gerät erneut aktualisieren.

Presentación de Aplicación SubblueGo

La aplicación SubblueGo es un software de aplicación para teléfonos móviles que se utiliza junto con este producto. Es aplicable implementar la administración de dispositivos, la supervisión del estado de los dispositivos, las funciones predeterminadas, etc.

1 Descarga de Aplicación



Para Sistema
IOS



Para Sistema
Android

Puede escanear el código QR para descargar la aplicación o descargarla directamente por buscar "SubblueGo" en la tienda de aplicaciones móviles.

- * La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso, por favor, preste atención y actualice a tiempo la aplicación SubblueGo.
- * La aplicación SubblueGo requiere sistema IOS 10.3 y superior o sistema Android 5.0 y superior.

2 Conexión a Navbow

Antes de conectar el dispositivo, realice las siguientes preparaciones:

- * Abra la función Bluetooth del teléfono móvil.
- * Asegúrese de que Navbow esté completamente cargado y encendido.

Pasos de operación:

- 1 Consulta del número de modelo: en la sección Equipos, consulte el número de modelo del producto que compró.
- 2 Agregar un dispositivo: haga clic en "Agregar dispositivo".



APP Icono



Escanee el
código QR en
el Dispositivo

* Si esta operación no está conectada a su primer dispositivo Sublue, debe hacer clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha y seleccionar "Agregar dispositivo".

- 3 Conexión del código por escaneo: haga clic en el icono "Escanear código", para escanear el código QR en el cuerpo y haga clic en "Siguiente".
* Si el código QR del cuerpo está perdido, haga clic en "Código QR perdido" para agregar una conexión desde "Dispositivos Bluetooth cercanos".
- 4 Definición de Nombre: Defina un nombre personalizado a su Navbow.

3 Interfaz de control de funciones del dispositivo

En la interfaz de control de funciones del dispositivo, puede ver información como el tiempo de funcionamiento, la carga precisa, el estado del dispositivo, etc., y puede configurar funciones relevantes.



Interfaz de control

4 Presentación de funciones

1. Bloqueo de seguridad



Es recomendable usar esta función en condiciones de preocuparse por los niños sin tutoría y de mal funcionamiento. En este modo, el equipo puede encender y apagar normalmente, pero el impulsor no funcionará.

* Haga clic en icono "Bloqueo de seguridad", se activará cuando el esté iluminado; haga clic de nuevo, el se apaga y se desactiva.

2. Autolimpieza



Es recomendable usar este modo si hace falta realizar una limpieza profunda del impulsor.

* Para las precauciones, por favor, tome referencia a la página 25 "Cuidados y Mantenimientos" del Manual de Usuario Navbow.

Pasos de operación:

- 1 Haga clic en la aplicación "Autolimpieza" y el icono se ilumina y se activa.
- 2 Remoje completamente el impulsor de Navbow en el agua limpia, tenga cuidado de evitar salpicaduras de agua al colocarlo.
- 3 Después de 3 minutos, el dispositivo detiene automáticamente la operación de limpieza (si desea detener la operación de autolimpieza en el medio, presione simultáneamente los botones de inicio izquierdo y derecho y suéltelos).
- 4 Limpie la superficie del cuerpo, retire la batería y colóquelos separadamente en un lugar fresco y ventilado.

3. Autodetección



En el momento de activar la función, el dispositivo puede detectar su propio estado y retroalimentar los resultados relativos.

Pasos de operación:

Haga clic en el icono de "Autodetección", el dispositivo ingresa al proceso de autodetección y se muestra la interfaz relevante. En este momento, la hélice funcionará. Después de unos 10 segundos, se completará automáticamente el proceso y el resultado saltará automáticamente. Si quiere detenerlo en el proceso, por favor haga clic en "Detención de autodetección".



En el proceso de autodetección, la hélice funcionará, no se permiten insertar objetos extraños en la hélice de bloqueo.

* Si el proceso de autodetección es anormal, el sistema le indicará información anormal. Si es necesario, comuníquese con SUBLUE o Servicio de Postventa autorizado por SUBLUE.

4. Configuración de modo manual

Operación a dos manos:



Presione los botones de inicio izquierdo y derecho simultáneamente con ambas manos y el impulsor comienza a funcionar.

Operación a la mano derecha:



Presione el botón de inicio izquierdo y derecho simultáneamente con ambas manos. Después de que el impulsor funcione, suelte la mano izquierda y el impulsor continuará funcionando.

Operación a la mano izquierda:



Presione el botón de inicio izquierdo y derecho simultáneamente con ambas manos. Después de que el impulsor funcione, suelte la mano derecha y el impulsor continuará funcionando.

 El usuario debe tener buenas habilidades de buceo bajo el agua y conocer bien los procedimientos de operación e instrucciones para el modo de operación con una sola mano en el "Manual de Usuario de Navbow", y asegurar usarlos en un entorno de agua absolutamente seguro.

5. Interruptor de vibración de batería baja

* La función de agitación de batería baja está predeterminadamente activada.



El se desliza hacia la izquierda, y se oscurece, la función de vibración de batería baja se desactiva.

El se desliza hacia la derecha, y se ilumina, la función de vibración de batería baja se activa.

6. Actualización del firmware del dispositivo

En el estado de conexión exitosa de Navbow, si Navbow necesita actualizar el firmware, aparecerá una marca roja en el lado derecho del menú desplegable en la esquina superior derecha de la barra de dispositivos. Haga clic en el menú desplegable, en el que "Actualización del dispositivo" aparecerá después del nombre del dispositivo correspondiente. Haga clic y espere unos 3-5 minutos para completar la actualización.

* Antes de la actualización, debe asegurar la carga suficiente para que no se apague la fuente alimentadora durante el proceso de actualización.



- Al actualizar normalmente, aparecerá el de actualización en la pantalla para indicar que está actualizando y el progreso de actualización.
- Si la actualización falla, la pantalla mostrará un ícono "ERROR" para indicar la actualización fallida. En este caso, debe reiniciar el dispositivo y conectarse a la Aplicación de SubblueGo para volver a actualizar.

Introdução do APP SubblueGo

O APP SubblueGo é um aplicativo de telemóvel usado com este produto. Você pode usar o software aplicativo para implementar as funções de gerenciamento de dispositivo, monitoramento de estado do dispositivo, funções predefinidas e pode obter informações sobre ensino de dispositivo e suporte pós-venda.

1 Download APP



Sistema IOS



Sistema Android

Você pode digitalizar o código QR para download APP ou procurar "SubblueGo" na loja de aplicativos móveis para download diretamente.

- * APP está sujeita a alterações sem aviso prévio, por favor, preste atenção e atualização do APP SubblueGo.
- * O aplicativo SubblueGo requer o IOS 10.3 e superior ou o Android 5.0 e superior.

2 Conectar Navbow

Antes de conectar o dispositivo, faça os seguintes preparativos:

- * Ligue a função Bluetooth do telemóvel.
- * Certifique-se de que o Navbow esteja totalmente carregado e ligado.



Ícone do APP



Digitalize o código QR no dispositivo

Processo de operação:

- 1 Procurar modelo: na coluna do dispositivo, encontre o modelo do produto que você comprou.
- 2 Adicionar um dispositivo: clique em "Adicionar dispositivo".

* Se esta operação não estiver conectada ao seu primeiro dispositivo Subblue, precisa clicar no menu suspenso no canto superior direito e selecionar "Adicionar dispositivo".

- 3 Conexão do código de verificação: clique no ícone "Escanear código", escaneie o código QR no corpo e clique em "Avançar".

* Se o código QR do corpo for perdido, clique em "Perdi Código QR" para adicionar uma conexão de "Dispositivos Bluetooth próximos".

- 4 Definir nome: dê seu nome personalizado à Navbow.

3 Interface de controle da função do dispositivo

Na interface de controle da função do dispositivo, você pode consultar informações sobre tempo de execução do dispositivo, potência precisa, estado do dispositivo e pode definir funções relacionadas.



Interface de controle

4 Introdução de função

1. Trava de segurança

É recomendável ativar esta função se estiver preocupado com o mau funcionamento do dispositivo ou quando a criança estiver usando-o sem supervisão. Quando a função está ativada, o dispositivo pode ser ligado normalmente, mas não pode ser usado, e a dica de ativação de trava de segurança será exibida no dispositivo.



* Clique no ícone "Trava de Segurança" para ativar a função quando o ícone estiver aceso, clique no ícone novamente, o ícone ficará esmaecido e a função será desativada.

2. Auto-limpeza



Este modo é recomendado para limpeza profunda do propulsor.

* consulte "Reparo e Manutenção" na página 25 do Manual do Usuário Navbow para precauções.

Processo de operação:

- 1 Clique no ícone "Auto-Limpeza" no APP. Quando o ícone estiver aceso, a função é ativada e o propulsor será executado automaticamente.
- 2 Deixe a parte de propulsor do Navbow ser completamente submersa em água limpa, tomando cuidado para evitar que respingos espirram no corpo.
- 3 Após 3 minutos, o dispositivo pára automaticamente a operação de limpeza (se você quiser parar a operação de auto-limpeza no meio, pressione os botões de iniciação esquerdo e direito ao mesmo tempo e os solte).
- 4 Limpe a superfície do dispositivo, remova a bateria e deixe-a secar em um local fresco e ventilado.

3. Auto-teste



Quando ativado, o dispositivo pode detectar seu próprio estado e fornecer os resultados do teste.

Processo de operação:

Clique no ícone "Auto-teste", o dispositivo entra no processo de auto-teste e a interface de auto-teste é exibida. Nesse momento, a hélice funcionará. Após cerca de 10 segundos, o auto-teste será concluído automaticamente e o resultado do auto-teste será exibido automaticamente. Se o auto-teste precisar ser suspenso durante o processo, clique em "Parar Auto-teste".



Durante o auto-teste, a hélice funcionará e não inserirá objetos estranhos na hélice!

* Se o processo de auto-teste for anormal, o sistema solicitará informações anormais. Se necessário, entre em contato com a organização de serviços pós-venda autorizados SUBLUE ou SUBLUE.

4. Configuração do modo de operação manual

Operação de duas mãos:



Pressione os botões de iniciação esquerdo e direito simultaneamente com as duas mãos e o propulsor está funcionando.

Operação com mão direita:



Pressione os botões de iniciação esquerdo e direito simultaneamente com as duas mãos. Depois que o propulsor estiver funcionando, solte a mão esquerda e o propulsor continuará a rodar.

Operação com mão esquerda:



Pressione os botões de iniciação esquerdo e direito simultaneamente com as duas mãos. Depois que o propulsor estiver funcionando, solte a mão direita e o propulsor continuará a rodar.



O usuário deve ter habilidade em mergulho subaquático e estar familiarizado com os procedimentos operacionais e instruções para o modo de operação com uma mão no Manual do Usuário e usá-los em um ambiente com água absolutamente segura.

5. Interruptor de vibração de bateria fraca

* A função padrão de baixa vibração da bateria está ativada.



O ícone desliza para a esquerda, o ícone escurece e a função de baixa vibração de bateria é desativada.

O ícone desliza para a direita, o ícone acende e a função de baixa vibração de bateria é ativada.

6. Atualização de firmware do dispositivo

No estado de conectar o Navbow com sucesso, se o Navbow precisar atualizar o firmware, a bandeira vermelha será exibida no lado direito do menu suspenso no canto superior direito da barra do dispositivo. Clique no menu suspenso e a atualização do dispositivo será solicitada após o nome do dispositivo correspondente no menu suspenso. Clique e aguarde cerca de 3 a 5 minutos para concluir a atualização.

* Garanta energia suficiente antes de atualizar e não desligue a energia durante o processo de atualização.



- Durante a atualização normal, o ícone de atualização aparecerá no visor para indicar o progresso da atualização e atualização.
- Quando a atualização falhar, o visor exibirá um ícone "ERRO" para indicar que a atualização falhou. Nesse caso, precisa reiniciar o dispositivo e se conectar ao aplicativo SublueGo para fazer atualização novamente.

Présentation sur l'APP SublueGo

L'APP SublueGo est un logiciel d'APP sur la plate-forme mobile. Il est conçu pour coopérer avec le produit, vous permettant de réaliser les opérations telles que la gestion de l'équipement, la surveillance de l'état d'équipement et la fonction de prédéfinition, et d'obtenir des informations sur l'enseignement de l'équipement et le service après-vente.

1 Télécharger l'APP



Système IOS Système Android

Vous pouvez télécharger l'APP en scannant le code QR ou rechercher directement « SublueGo » dans la boutique d'APP.

- * SublueGo APPo L'APP est sujette à mise à jour sans préavis. Veuillez suivre et mettre à jour à temps l'APP SublueGo.
- * L'APP SublueGo prend en charge les systèmes IOS 10.3 et supérieurs ou Android 5.0 et supérieurs.

2 Connexion à Navbow

Avant la connexion à l'équipement, faire les préparatifs suivants :

- * Activer la fonction Bluetooth du téléphone mobile.
- * Assurer que Navbow est démarré et sa batterie est suffisante.

Étapes d'opération :

- 1 Identifier le modèle : dans la barre d'équipement, trouver le modèle de votre produit.
- 2 Ajouter un équipement : cliquer sur « Ajouter une équipement ».



Ícône APP



Scanner le code QR

* Si cette opération ne consiste pas à connecter votre premier équipement Sublue, vous devez cliquer sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit et sélectionner « Ajouter un appareil ».

- 3 Connexion en scannant le code QR : Cliquer sur l'icône « Scanner le code » pour scanner le code QR sur le corps d'équipement, puis cliquer sur « Suivant ».
- * Si le code QR est perdu, cliquer sur « Code QR perdu » et ajouter la connexion à partir des « Appareils Bluetooth à proximité ».
- 4 Dénomination : dénommer votre équipement Navbow.

3 Interface de commande des fonctions de l'équipement

Dans l'interface de commande des fonctions de l'équipement, vous pouvez voir les informations telles que la durée de fonctionnement, l'état précis de batterie et l'état d'équipement, et définir les fonctions correspondantes.



Interface de commande

4 Présentation sur les fonctions

1. Serrure de sécurité



Pour éviter une mauvaise utilisation ou l'utilisation de l'équipement par l'enfant sans surveillance, il est recommandé d'activer cette fonction. Une fois qu'elle est activée, l'équipement peut être démarré normalement, mais ne peut pas être opéré ni utilisé. De plus, l'invite d'activation de serrure de sécurité s'affiche sur l'équipement.

* Cliquer sur l'icône « Serrure de sécurité », l'icône s'allumant indique la fonction activée ; cliquer à nouveau sur l'icône, l'icône éteinte indique la fonction désactivée.

2. Auto-nettoyage



Le présent mode est recommandé pour un nettoyage complet du propulseur.

* Pour plus de précautions, veuillez voir la section « Maintenance et Entretien » (page 25) dans le Manuel de l'Utilisateur Navbow.

Étapes d'opération :

- 1 Cliquer sur l'icône « Auto-nettoyage » dans l'APP. Lorsque cette icône s'allume, la fonction est activée et le propulseur fonctionnera automatiquement.
- 2 Immerger complètement le propulseur de Navbow dans de l'eau propre. Pendant cette opération, éviter de mouiller le corps de l'opérateur.
- 3 Au bout de 3 mins, l'équipement arrête automatiquement l'opération de nettoyage (en cas d'arrêt d'auto-nettoyage pendant l'opération, appuyer simultanément sur les boutons de démarrage gauche et droit, puis les libérer à temps).
- 4 Essuyer la surface de corps de l'équipement, retirer la batterie, et les sécher à l'air libre dans un endroit frais et ventilé.

3. Auto-contrôle



En activant cette fonction, l'équipement peut contrôler son propre état et donner le résultat de contrôle.

Étapes d'opération :

Cliquer sur l'icône « Auto-contrôle », l'équipement entre dans la procédure d'auto-contrôle, l'interface d'auto-contrôle s'affiche et le propulseur à hélice fonctionne ; après environ 10s, l'auto-contrôle se termine automatiquement et le résultat d'auto-contrôle s'affiche automatiquement ; en cas d'arrêt d'auto-contrôle pendant l'opération, cliquer sur « Arrêter l'auto-contrôle ».



Étant donné que l'hélice fonctionne pendant l'auto-contrôle, ne pas insérer un objet étranger dans l'hélice pour éviter tout blocage !

* En cas d'anomalie détectée pendant l'auto-contrôle, le système affiche des informations anormales ; veuillez contacter, le cas échéant, la société SUBBLUE ou l'agence de service après-vente agréée par cette dernière.

4. Réglage du mode d'opération manuelle

Opération à deux mains :



Appuyer simultanément sur les boutons de démarrage à gauche et à droite avec les deux mains, le propulseur fonctionnera.

Opération à main droite :



Appuyer simultanément sur les boutons de démarrage à gauche et à droite avec les deux mains, le propulseur fonctionnera ; libérer la main gauche, le propulseur continue de fonctionner.

Opération à main gauche :



Appuyer simultanément sur les boutons de démarrage à gauche et à droite avec les deux mains, le propulseur fonctionnera ; puis, libérer la main droite, le propulseur continue de fonctionner.

 Avant l'utilisation du présent équipement, l'utilisateur doit avoir les bonnes compétences de plongée sous-marine, bien comprendre le processus d'opération et les instructions d'utilisation en mode d'opération à une main dans le Manuel d'Utilisateur Navbow et maîtriser parfaitement les opérations de l'équipement dans un environnement aquatique absolument sûr.

5. Interrupteur de vibration à batterie faible

* La fonction de vibration à batterie faible est activée par défaut.



Faisant glisser l'icône vers la gauche, l'icône assombrit et la fonction de vibration à batterie faible est fermée.

Faisant glisser l'icône vers la droite, l'icône s'allume et la fonction de vibration à batterie faible est activée.

6. Mise à niveau de matériels de l'équipement

En bonne connexion à Navbow, si son matériel a besoin de mettre à niveau, une marque rouge s'affiche sur le côté droit du menu déroulant dans le coin supérieur droit de la barre d'équipement. Cliquer sur le menu déroulant, l'indication « Mettre à niveau » s'affiche suivant le nom d'équipement correspondant dans ce menu ; cliquer sur ladite indication et attendre environ 3-5 mins pour la terminer.

* Avant la mise à niveau, il faut assurer la batterie suffisante ; pendant la mise à niveau, interdire de débrancher l'alimentation.



- Pendant la mise à niveau normale, une icône petite s'affiche à l'écran pour inviter la procédure en cours et sa progression.
- En cas de mise à niveau échouée, une icône « ERROR » s'y affiche pour indiquer l'échec. Dans ce cas, il faut redémarrer l'équipement et se connecter à l'APP SubblueGo pour recommencer l'opération.